


# UHF STICKER



UHF Sticker , uzun mesafe kart okuyucu sistemleri , personel yönetimi, malzeme yönetimi ve araç geçişlerini yöneten sistemlerde kullanılır. Bariyer sistemlerinde kullanılırken araç ön camına yapıştırılır ya da UHF antene gösterilerek geçiş yapılır.

#### FABRİKA

**Adres:** Sincan Organize Sanayi Bölgesi,  
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara  
**Tel:** +90 (312) 267 56 87 **Faks:** 0 (312) 267 56 99  
[satis@makim.com.tr](mailto:satis@makim.com.tr)

#### ANKARA SATIŞ OFİSİ

**Adres:** Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.  
No:16 06970 Ergazi / Ankara  
**Tel:** +90 (312) 257 02 52 **Faks:** 0 (312) 257 02 55  
[pazarlama@makim.com.tr](mailto:pazarlama@makim.com.tr)

#### ŞUBE

**Adres:** Perpa Ticaret Merkezi, B Blok  
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul  
**Tel:** +90 (212) 210 29 41 **Faks:** 0 (212) 210 68 15  
[sube@makim.com.tr](mailto:sube@makim.com.tr)

#### DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

**Adres:** Perpa Ticaret Merkezi, B Blok  
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul  
**Tel:** +90 (212) 210 29 41 **Faks:** 0 (212) 210 68 15  
[sube@makim.com.tr](mailto:sube@makim.com.tr)